

Komar[®]

Foto tapete na flisu

Za razliku od papirnih, foto tapete na podlozi od flisa se jednostavnije i brže postavljaju, spajaju bez preklapanja što daje bolji ukupan efekat, lako se održavaju jer su perive, i jednostavno skidaju.

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE

1. Površina na koju planiramo da postavimo foto tapete treba da bude glatka, suva, bez fleka i ne sme da bude prašnjava i masna. Preporučujemo da premažete zid podlogom (prajmerom) ili tankim slojem lepka za tapete, i pustite neka se osuši.
2. Naši proizvodi prolaze rigoroznu kontrolu kvaliteta pre otpremanja. Ipak, molimo Vas da odmah po otpakivanju prostore delove i proverite da li imaju nedostataka (boja, uklapanje, oštećenja). Ukoliko imate primedbe na kvalitet foto tapeta, molimo Vas da nam ih uputite pre postavljanja. Reklamacija se ne priznaje ako se foto tapet već nanese, a potom primeti defekt.
3. Koristeći visak ili libelu iscrtajte običnom olovkom vertikalnu liniju vodilju da biste obeležili poziciju prvog panela.
4. Ravnomerno nanesite lepak na zid u širini trake. Koristite standardni lepak za flis zidne tapete.
5. Na namazanu površinu prislonite traku bez preklapanja preko prethodno nalepljene. Da bi traka prionula na zid pritiskajte je gumenim valjkom ili suvom krpom, i to u smeru odozgo na dole i od sredine ka ivicama. Višak lepka na spojevima odmah uklonite blago vlažnom krpom, bez trljanja.
6. Naglo sušenje može da dovede do odvajanja ivica, te stoga ono mora da bude postupno. Tokom postavljanja i sušenja izbegavajte promaju (držite prozore zatvorenim), a temperatura u prostoriji trebalo bi da bude oko 20° C. Na kraju, skalpelom pažljivo odsecite višak tapeta.

